

V1.0

# PC 端图书推送使用说明书

国文科技

2016 年 6 月

## 目录

一、 功能说明.....	3
二、 图书推送前的准备工作.....	3
1. 邮箱.....	3
2. 邮箱设置.....	3
(1) 163 邮箱设置.....	3
(2) QQ 邮箱设置.....	6
三、 PC 端图书推送操作.....	8
1. 软件安装.....	8
2. 绑定邮箱.....	9
3. 图书推送.....	9
四、 阅读器接收图书.....	10
1. 阅读器绑定邮箱.....	10
2. 接收推送的图书.....	11

## 一、功能说明

PC 端图书推送功能，是指将个人电脑中的图书，推送到当当国文电子阅读器中。推送时，个人电脑需要联网，阅读器可以在需要时联网并接收图书。使用图书推送功能，可以省去阅读器连接电脑拷贝图书的过程。

## 二、图书推送前的准备工作

### 1. 邮箱

要使用图书推送功能，先要准备好一个可用的邮箱，为了防止垃圾信息，目前我们只允许使用 163 邮箱（126 邮箱）、腾讯个人邮箱或企业邮箱、新浪邮箱(sina)。

### 2. 邮箱设置

准备好一个可用的邮箱后，要选登陆到邮箱，进行 POP3 设置，下面以 163 和 QQ 邮箱为例，说明一下设置过程。

#### (1) 163 邮箱设置

打开浏览器，登陆进 163 邮箱以后，点击上方的“设置”，找到“POP3/SMTP/IMAP”，如图 1 所示。点击后，出现图 2 所示的界面，勾选上“POP3/SMTP 服务”和“IMAP/SMTP 服务”，然后点击保存。再点击图 2 中左侧的“客户端授权密码”，




图 1



图 2



图 3

出现图 3 所示界面。点击“开启”，弹出图 4 所示界面，点击“免费获取短信验证码”，会发送一条短信到该邮箱所绑定的手机上，输入手机接收到的验证码，点击“确定”后，弹出图 5 所示的对话框，要求输入授权码。



图 4



图 5

输入一个授权码后，点击“确定”即可。

**【注意】：**这里的授权码一定要记住，在阅读器和绑定邮箱时候要用到。



图 6

## (2) QQ 邮箱设置

打开浏览器，登陆 QQ 邮箱，找到“设置”，点击设置后，再点击“帐户”，如图 8 所示。



图 7



图 8

点击“帐户”后，向下拖动滚动条，找到图 9 所示的设置项。



图 9

点击“POP3/SMTP 服务”后面的“开启”，弹出图 10 所示的对话框。



图 10

点击“立即升级”，弹出图 11 所示的对话框。



图 11

根据提示，用绑定的手机发送一条内容为“配置邮件客户端”的短信到 1069070069，发送成功后，可以稍等一会（比如等 3 秒），再点击“我已发送”。验证成功会弹出图 12 所示对话框。



图 12

**【注意】：**这里请记住授权码，在阅读器和绑定邮箱时，需要用到此授权码。对于 QQ 邮箱，如果忘记了授权码，可以重复以下步骤得到新的授权码。

### 三、PC 端图书推送操作

#### 1. 软件安装

根据自己电脑的系统，选择安装 32 位或 64 位的客户端软件，直接双击安装程序，会弹出图 13 所示界面，点击“是”按钮，即自动开始安装。成功安装后，传统弹出提示信息，如图 14 所示。

安装完成后，重启一下电脑。

**【注意】：**安装时杀毒软件可能会误报为木马病毒，请关闭 360 等杀毒软

件再安装。




图 13



图 14

## 2. 绑定邮箱

在想要推送的图书上点击右键，在弹出的菜单里找到“设置 OBook 阅读器邮件地址”（见右图），会弹出图 15 所示对话框，输入您的邮箱地址，点击“OK”即可。此处输入的邮箱地址要和后面阅读器中绑定的邮箱地址一致。阅读器中邮箱绑定见本文档的第四部分。



图 15

## 3. 图书推送

在想要推送到阅读器中的图书上点击右

键，在弹出的菜单中点击“发送到 OBook 阅读器”，然后您即可以在阅读器中收到该本图书了。



图 16

## 四、阅读器接收图书

### 1. 阅读器绑定邮箱

找开阅读器，点击“设置->图书推送”，弹出图 18 所示界面。



图 17



图 18

点击图 18 中的“绑定邮箱”，弹出图 19 所示界面。



图 19



图 20

在图 19 中选择您的邮箱，如 163 邮箱，输入您的邮箱用户名和密码（授权码），点击确定即可。

**【注意】：**这里输入到邮箱一定要和 PC 客户端上绑定的邮箱一致。此处一定要注意，所输入的密码是前面介绍的**授权码**，不是平时在网页登陆邮箱时所使用的密码。

## 2. 接收推送的图书

阅读器在联网时，会自动检测和接收推送过来的图书，您也可以点击图 20 中的“获取图书”按钮来手动接收。有些邮箱可能会有延迟，请耐心等待一会即可，一般情况下延迟不会超过 1 分钟。

接收到的图书会自动的放置到主界面的书架中，可直接点击打开阅读。也可以在阅读器的主界面中，点击图 21 所示的文件夹图标，然后点击“pushbosks”

目录，即可看到所有接收到的图书。




图 21